

簡単な4ステップのインストール

1. ハンドルに長いLチューブを取り付けます
2. 安全ストラップをスライドさせ、短いLチューブを取り付けます
3. オーガナイザーポーチをスライドさせてベッドフレームに固定します
4. ベッドフレームに固定します